


WIE NUTZE ICH DAS AGENDA LASTENRAD?


Fahrradschloss



Wie sperrre ich das Lastenrad ab?

Das Lastenrad ist mit einem Rahmenschloss am Hinterrad und einer dazugehörigen Kette gesichert. Durch das drehen des Schlüssels kann der Riegel nach oben geschoben werden und die Kette entfernt werden. Umgekehrt funktioniert es gleich: Die Schlaufe der Kette um den Fahrradständer bzw. einem anderen festen Gegenstand ziehen, den Stützen in die passende Öffnung beim Rahmenschloss geben und durch Nach-Unten-Drücken den Riegel fixieren. Der Schlüssel kann nun abgezogen werden.


Feststellbremse



Wie bediene ich die Feststellbremse?

Die Bremse sollte immer angezogen sein, wenn das Rad abgestellt wird! Es befinden sich links und rechts, bei der Handbremse, zwei rote Knöpfe, die durch das Anziehen der Bremshebel fixiert bzw. gelöst werden können. Dazu den Bremshebel ganz nach hinten ziehen und den roten Knopf nach innen drücken! Durch erneutes Anziehen des Bremshebels löst sich die Feststellbremse automatisch.

Fahrradlicht



Wie schalte ich das Licht beim Lastenrad an?

Das Lastenrad hat ein Vorder- und ein Rücklicht, welche nicht extra eingeschalten werden müssen. Sobald Sie losfahren geht es automatisch in Betrieb!

Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter Tel +43 (0) 677 613 89 500.

Wir wünschen gute Fahrt!

WO FINDE ICH DAS LASTENRAD?



Schlüssel im GEA Laden
Lange Gasse 24
Mo-Fr: 10 - 18 Uhr, Sa 10 - 17 Uhr



Lange Gasse (Ecke) Zeltgasse